

Kurzanleitung Motorola MTP850 FuG

Stand September 2015
V39



LED rot grün orange

Durchgehend Grün Aktiv/Senden
 Blinkend Grün In Betrieb
 Durchgehend Rot Kein Netz
 Netzverbindung wird hergestellt
 TMO/DMO-Modus wird gewechselt
 Blinkend Orange Eingehender Anruf
 Keine Anzeige Funkgerät ist ausgeschaltet

Menütaste

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
 - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
 - Menü – 3: GPS Position
 - Menü – 4: Hilferuf

Navigationstasten

- Unten ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben **Eigene Gruppenordner**
- Links und rechts schaltet durch Gesprächsgruppen

Telefon Taste rot

- Zum Ein-/Aus-switchen Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

Alphanumerische Tasten

1. Nummernwahltaste
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lang)
 Status 0: Prio Sprechw.
 Status 1: E-ber. Funk
 Status 2: E-ber. Wache
 Status 3: E-Übernahme
 Status 4: Einsatzort
 Status 5: Sprechwunsch
 Status 6: Nicht E-ber.
 Status 7: E-gebunden
 Status 8: Bed. verfügb.
 Status 9: Quit/Fremdan

Notruf über Notruftaste
 NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

Navigations-Drehknopf

- Einstellen der Lautstärke
- Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

Seitentaste grün
 TMO/DMO-Umschaltung

PTT Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

Seitentaste grau
 Die graue Seitentaste ist ohne Zuweisung.

Softkey links/rechts
 Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

Telefon Taste grün
 (Gesprächsannahme Vollduplex)

Stern Taste
 Die Sterntaste ist ohne Zuweisung

Lautsprechersteuerung
 Die Lautsprechersteuerung ist ohne Funktion.

Hintergrundbeleuchtungssensor

Raute Taste (# lange drücken)
 Die Raute Taste ist ohne Zuweisung

Hinweis:
 Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!